

ПОВРЕЖДЕНИЕ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
утечка жидкости из рукоятки после зимнего периода	по вине замерзшей воды лопнула рукоятка или клапан	дозировочный клапан интегрированный с рукояткой следует заменить на новый
	не затянуты клапан или гайка шланга	затянуть гайку или сменить прокладку
дозировочный клапан протекает	верхняя прокладка поршенька в дозирующем клапане повреждена из-за отсутствия силиконовой смазки	поменять прокладки или поршеньки или же полностью дозирующий клапан с рукояткой Смазывать силиконовой смазкой!
утечка из штанги, несмотря на закрытый дозирующий клапан	нижняя прокладка поршенька в дозирующем клапане повреждена из-за отсутствия силиконовой смазки	поменять прокладки или поршеньки или же полностью дозирующий клапан с рукояткой Смазывать силиконовой смазкой!
слабое разбрызгивание жидкости при максимальном давлении	загрязненный фильтр R40	открутить шланг, изъять из рукоятки фильтр R40, очистить его или поменять на новый
отсутствие равномерной струи при опрыскивании	загрязненный наконечник форсунки	открутить гайку форсунки R64 и прочистить форсунку под проточной водой
в шланге появляется воздух или жидкость распыливается с перерывами	засасывающая трубка в баке M08-... не вдавлена до конца в патрубок шланга R82c	открутить шланг от бака, вынуть трубку и крепко вдавить или вклеить
отсутствие максимального давления	загрязненный запорный клапан насоса R24V	прочистить или поменять прокладки, смазать поршень насоса и цилиндр (внутри) силиконовой смазкой Z05
	сношенная прокладка поршня насоса	
	отсутствие силиконовой смазки в насосе	